

Elektrischer Schaltplan Typ 560 SL (107.048  Bund 1988)

Koordinate			Koordinate		
A1	Kombi-Instrument	1 C		Sicherung 11, Klemme 30	5 D
e1	Blinkerkontrolle, links	1 F		Sicherung 12, Klemme 30	5 D
e2	Blinkerkontrolle, rechts	1 E		Sicherung 13, Klemme 58	5 D
e3	Fernlichtkontrolle	1 E		Sicherung 14, Klemme 30	6 D
e4	Kraftstoffreserve-Warnung	1 E		Sicherung 15, Klemme 58	4 D
e5	Ladekontrolle	1 E		Sicherung 16, Klemme 58	4 D
e6	Kontrolle Bremsbelagverschleißanzeige	1 E		Sicherung 17, Klemme 56a	4 D
e7	Kontrolle Bremsflüssigkeit und Feststellbremse	1 E		Sicherung 18, Klemme 56a	4 D
e8	Instrumentenbeleuchtung	1 D		Sicherung 19, Klemme 56b	4 D
e9	Warnleuchte Sicherheitsgurt	1 C		Sicherung 20, Klemme 56b	4 D
e11	Kontrolle Kühlmittelstand	1 F			
e12	Kontrolle Ölstand	1 F	G1	Batterie	12 H
e13	Kontrolle Scheibenwaschwasserstand	1 F	G2	Drehstromgenerator mit elektronischem Regler	12 G
e14	Kontrolle Glühlampenausfall	1 F	G3/2	O ₂ -Sonde, beheizt	16 F
e15	Kontrolle RS (Airbag)	1 F			
e26	Kontrolleuchte (check engine)	1 C	H1	Zweiklang-Signalanlage	3 H
p1	Temperaturanzeige Kühlmittel	1 E			
p2	Kraftstoffanzeige-Instrument	1 E	K1	Relais Überspannungsschutz	13 G
p3	Öldruckanzeige	1 E	K9	Relais Zusatzlüfter	16 C
p7	Elektronische Uhr/Drehzahlmesser	1 D	K10	Relais Zusatzlüfter Vorwiderstand	16 D
p8	Elektronischer Tachometer	1 D	K17	Relais Lufteinblasung	11 G
r1	Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung	1 D			
A2	Radio	1 C	L1	OT-Geber	12 C
			L2	Induktivegeber Geschwindigkeit	8 C
			L5	Positionsgeber Kurbelwelle	14 D
B2	Geber Luftmengenmesser	16 G			
B4	Geber Kraftstoffanzeige	8 H			
B5	Geber Öldruckanzeige	10 H	M1	Starter	11 H
B10/1	Temperaturfühler Wärmetauscher	13 A	M2	Gebälsemotor	9 B
B10/4	Temperaturfühler Innenluft	13 A	M3/1	Kraftstoffpumpe 1	8 H
B11/2	Temperaturfühler Kühlmittel (EZL/KE/2E-E)	16 E	M3/2	Kraftstoffpumpe 2	8 H
B13	Temperaturfühler Kühlmittelanzeige	12 D	M4	Zusatzlüfter	16 C
B18	Geber Höhenkorrektur	16 G	M5/1	Wascherpumpe	5 A
			M6/1	Wischermotor	5 A
E1	Leuchteinheit, links	3 H	M11	Automatische Antenne	9 H
e1	Fernlicht	4 H	M13	Umwälzpumpe	13 B
e2	Abblendlicht	4 H	M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung	12 H
e3	Standlicht/Parklicht	3 H			
e4	Nebellicht	4 H	N1/2	Schaltgerät Elektronische Zündung (EZL)	14 C
e5	Blinklicht	3 H	N2/2	Steuergerät Gurtstraffer mit Airbag	11 D
e6	Seitenmarkierungslicht, links	4 H	N2/4	Steuergerät Gurtwarnung	3 A
E2	Leuchteinheit, rechts	4 H	N3	Steuergerät KE	14 H
e1	Fernlicht	5 H	N6	Steuergerät Kompressorabschaltung	16 B
e2	Abblendlicht	5 H	N7	Lampenkontrollgerät	5 G
e3	Standlicht/Parklicht	4 H	N8	Steuergerät Leerlaufdrehzahl-Regelung	14 D
e4	Nebellicht	5 H	N9	Blink- und Warnblinkrelais	6 A
e5	Blinklicht	4 H	N11/1	Zeitrelais heizbare Heckscheibe	6 A
e6	Seitenmarkierungslicht, rechts	5 H	N11/5	Zeitrelais Deckenleuchte, verzögert	1 A
E3	Schlußleuchte, links	5 H	N12	Intervall-Nachwisch-Elektronik	5 A
e1	Blinklicht	6 H	N16/4	Relais Kraftstoffpumpe und Kick-down	13 D
e2	Schlußlicht/Parklicht	6 H	N22/1	Steuergerät Klimatisierungsautomatik	14 A
e3	Rückfahrlicht	6 H	N22/2	Bediengerät Klimatisierungsautomatik	11 A
e4	Bremslicht	5 H	N29/1	Steuergerät Gebläseschaltung	10 A
e6	Seitenmarkierungslicht, links	6 H			
E4	Schlußleuchte, rechts	6 H	R1	Heizbare Heckscheibe	7 H
e1	Blinklicht	7 H	R2/2	Waschdüsenbeheizung, links	11 G
e2	Schlußlicht/Parklicht	7 H	R2/3	Waschdüsenbeheizung, rechts	11 G
e3	Rückfahrlicht	7 H	R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung vorn	1 B
e4	Bremslicht	7 H	R4	Zündkerzen	13 C
e6	Seitenmarkierungslicht, rechts	7 H	R11	Außenspiegel Fahrer elektrisch beheizt	3 H
E12	Beleuchtung Schaltkulisse	8 C	R12/1	Zündpille Gurtstraffer, links	10 C
E13/1	Handschuhkastenleuchte	1 G	R12/2	Zündpille Gurtstraffer, rechts	10 C
E15/6	Deckenleuchte, links	2 B	R12/3	Zündpille Airbag/links	11 C
E15/7	Deckenleuchte, rechts	2 A	R14	Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor	9 B
E17/1	Einstiegleuchte Fußraum, links	1 A	R15	Vorwiderstand Zusatzlüfter	15 C
E17/2	Einstiegleuchte Fußraum, rechts	1 A	R16/1	Einzelabgleichstecker (EZL)	16 D
E18/2	Kofferraumleuchte mit Schalter	9 H	R20/4	Temperaturwählrad Klimatisierungsautomatik	12 A
E19/1	Kennzeichenleuchte, links	6 H			
E19/2	Kennzeichenleuchte, rechts	6 H	S1	Lichtdreheschalter	5 C
E20	Beleuchtung Lichtdreheschalter	4 C	S2/1	Zündstartschalter	8 A
E21	3. Bremslicht	8 G	S4	Kombi-Schalter	4 A
			s1	Blinkerschalter	3 A
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	6 D	s2	Lichthupenschalter	4 A
	Sicherung 1, Klemme 15R	6 D	s3	Abblendschalter	4 A
	Sicherung 2, Klemme 15R	6 D	s4	Wascherschalter	4 A
	Sicherung 5, Klemme 15	6 D	s5	Schalter Wischgeschwindigkeit	4 A
	Sicherung 6, Klemme 15X	7 D	I	Intervallwischen	4 A
	Sicherung 7, Klemme 15	6 D	II	Langsames Wischen	4 A
	Sicherung 8, Klemme 15	6 D	III	Schnelles Wischen	4 A
	Sicherung 10, Klemme 15	7 D	S5/3	Hochspannungsverteiler	13 C

