

		Koordinate
S6	Warnblinkschalter	8 A
S7	Signalkontakt	3 A
S8/2	Warnsummerkontakt Beleuchtung/ Zentralverriegelung	1 B
S9	Bremslichtschalter	6 G
S10/1	Kontaktfühler Bremsbeläge, vorn links	1 H
S10/2	Kontaktfühler Bremsbeläge, vorn rechts	1 G
S11	Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle	1 H
S12	Schalter Feststellbremskontrolle	1 H
S14	Schalter heizbare Heckscheibe	7 A
S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	9 C
S17/9	Schalter Handschuhkastenleuchte	1 G
S17/13	Türkontaktschalter, links (Einstiegsleuchte/Deckenleuchte)	1 B
S17/14	Türkontaktschalter, rechts (Einstiegsleuchte/Deckenleuchte)	1 B
S18/2	Schalter Deckenleuchte	2 A
S24	Schalter Frischluft-Umluft	9 A
S25/5	Temperaturschalter 105/115 °C	16 B
S25/10	Temperaturschalter 52 °C Zusatzlüfter 1.Stufe	16 D
S29/2	Drosselklappenschalter, Vollast-/Leerlauf- erkennung	16 F
S30/1	Kick-down-Schalter	9 C
S31/1	Druckschalter Kältekompressor, AUS 2,0/30 bar/EIN 2,6/22 bar	13 B
S41	Schalter Kühlmittelstandskontrolle	1 G
S42	Schalter Scheibenwaschwasserstandskontrolle	1 F
S43	Schalter Ölstandskontrolle	10 H
S47	Schalt- und Arbeitselement, Tür vorn links	13 G
S48	Schalt- und Arbeitselement, Tür vorn rechts	12 G
S49	Schalt- und Arbeitselement, Heckdeckelschloß	12 G
S60	Schalter B-Schaltung	10 C
S61	Schalter automatische Antenne	2 H
S68/1	Schalter Gurtschloß, Fahrer	3 B
S68/3	Schalter Gurtschloß/Airbag, Gurtstraffer, Fahrer	11 C
S68/4	Schalter Gurtschloß/Airbag, Gurtstraffer, Beifahrer	11 C
S70	Schalter Vereisungsschutz	12 B
S71	Schalter Kaltmotorsperre	14 B
T1	Zündspule	12 D
W1	Hauptmasse (Fußraum rechts)	
W2	Masse, vorn rechts (bei Leuchteinheit)	
W3	Masse, Radlauf vorn links (Zündspule)	
W6	Masse, Kofferraum Radlauf links	
W7	Masse, Kofferraum Radlauf rechts	
W9	Masse, vorn links (bei Leuchteinheit)	
W10	Masse, Batterie	
W11	Masse, Motor (elektrische Leitung angeschraubt)	
W12	Masse, Mittelkonsole	
W15	Masse, Elektronik (Fußraum rechts)	

Massestelle ohne Bezeichnung,
Bauteil direkt am Motor bzw. Karosserie

Beispiel für geschleifte Masse z.B.: W11 (S17/4)
W11 (S17/4)



X4/2	Leistungsverbinder Klemme 30, 2polig	11 H
X4/3	Steckverbindung Klemme 30, Batterie/ Überspannungsschutz 1polig	12 G
X6	Leistungsverbinder Klemme 58d	2 B/9 B
X11	Diagnosedose/Leistungsverbinder Klemme TD	12 C
X11/1	Diagnosedose/Leistungsverbinder Klemme 30/KE 2polig	12 D/13 D
X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampen- leitungssatz	7 G
X21/2	Leistungsverbinder Bremslichtschalter/ Elektronischer Tachometer	5 G
X26	Steckverbindung Innenraum/Motor	11 E
X27	Steckverbindung Starterleitungssatz	10 G
X28/4	Steckverbindung Airbag/Zündpille	11 D

		Koordinate
X28/5	Schleifring Zündpille Airbag 2polig	11 D
X29/9	Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag 10polig	10 D
X35	Leistungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 (Batterie)	11 G
X44	Steckverbindung Versorgungspumpe Zentral- verriegelung	9 G
X49/2	Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlicht- schalter	8 D
X51/1	Leistungsverbinder Klemme 87/Klemme 30 2polig	12 F
X85	Steckverbindung Klimaleitungssatz/ Motorleitungssatz 4polig	14 B/15 B
X92	Prüfkupplung für Diagnose 8polig (Blinkcode)	11 D
Y1	Elektrohydraulisches Stellglied	13 G
Y3	Umschaltventil automatisches Getriebe	9 C
Y5/1	Elektromagnetische Kupplung Kältekompressor	15 A
Y6	Leerlaufsteller	16 E
Y8	Startventil	13 G
Y19	Monoventil Klimatisierungsautomatik	13 A
Y32	Unterdruckventil Luftpumpe	12 G
Y33	Elektromagnetische Kupplung Luftpumpe	12 G
Y34	Umschaltventilleiste 4fach	9 C
y1	Fußraumklappen	9 B
y2	Entfrosterdüsenklappen kleiner Hub und Mitteldüsenklappe	9 B
y3	Entfrosterdüsenklappen großer Hub	9 C
y4	Frischluf/Umluftklappe	9 C
Z	Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz)	14 D/12 H/14 H
a	Ohne Funktion. Leitung endet im Leitungssatz	

Farben der Leitungen

bl = blau
br = braun
el = elfenbein
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
nf = naturfarben
rs = rosa
rt = rot
sw = schwarz
vi = violett
ws = weiß

Beispiel:

Leistungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leistungsquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²