

Elektrischer Schaltplan Typ 350 SL (107.043, ab Fg.-End-Nr. 012 085 bis Fg.-End-Nr. 012 223)
 350 SLC (107.023, ab Fg.-End-Nr. 010 578 bis Fg.-End-Nr. 010 804)
 450 SL (107.044, ab Fg.-End-Nr. 028 346 bis Fg.-End-Nr. 029 875)
 450 SLC (107.024, ab Fg.-End-Nr. 011 207 bis Fg.-End-Nr. 012 078)
 Elektronisch gesteuerte Benzin-Einspritzanlage

1	Leuchteinheit, links	18	Warnblinkschalter	47	Zündkerzen	81	Kofferraumleuchte
a	Fernlicht	19	Blink- und Warnblinkrelais	48	Türkontaktschalter, rechts	82	Schalter Deckenleuchte, hinten**
b	Abblendlicht	20	Signalkontakt	49	Zündstartschalter	83	Deckenleuchte, hinten**
c	Standlicht/Parklicht	21	Radio*	50	Beleuchtung Schaltkulissee*	84	Relais II Fensterheber*
d	Blinklicht	22	Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle	51	Lichtdrehschalter	85	Kraftstoffpumpe
e	Nebellicht	23	Schalter Feststellbremskontrolle	52	Relais Kraftstoffpumpe	86	Geber Kraftstoffanzeige
2	Handschuhkastenleuchte und Handleuchte	24	Bremslichtschalter	53	Magnetventil automatisches Getriebe*	87	Steckverbindung Schlußlampen-
3	Wischermotor Scheinwerfer*	25	Sicherungsdose	54	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter*	leitungssatz	
4	Wascherpumpe Scheinwerfer*	26	Relais Klimaanlage*	55	Kick-down-Schalter*	88	Automatische Antenne*
5	Relais Scheinwerferreinigungsanlage*	27	Auslösekontakte	56	Steckverbindung Startsperr- und	89	Starter
6	Wascherpumpe	28	Thermozeitschalter	57	Rückfahrlichtschalter*	90	Drehstromgenerator mit
7	Kombi-Instrument	29	Startventil	58	Einstiegleuchte, rechts	elektronischem Regler	
a	Kontrolle Bremsbelagverschleißanzeige	30	Temperaturfühler, Kühlmittelanzeige	59	Vorwiderstand 0,4 Ω	91	OT Geber
b	Blinkerkontrolle, links	31	Elektromagnetische Kupplung	60	Zündspule	92	Fensterhebermotor, hinten rechts**
c	Kontrolle Bremsflüssigkeit und	32	Kältekompressor*	61	Vorwiderstand 0,6 Ω	93	Schalter Fenster, hinten rechts**
d	Feststellbremse	33	Umschaltventil Drehzahlstabilisierung	62	Schalter Fenster, hinten links**	94	Schlußleuchte, links
e	Kraftstoffreserve-Warnung	34	Druckschalter Kältekompressor	63	Fensterhebermotor, hinten links**	a	Blinklicht
f	Kraftstoffanzeige-Instrument	35	Ein 2,6 bar, Aus 2,0 bar	64	Türkontaktschalter, links	b	Schlußlicht/Parklicht
g	Temperaturanzeige Kühlmittel	36	Geber Tempomat*	65	Einstiegleuchte, links	c	Rückfahrlicht
h	Instrumentenbeleuchtung	a	Regelgerät Tempomat*	66	Gebälgeschalter mit Beleuchtung	d	Bremslicht
i	Regelwiderstand Instrumenten-	b	Kombi-Schalter	67	Beleuchtung Heizungsregulierung	e	Nebelschlußlicht
j	beleuchtung	c	Blinkerschalter	68	a Bedienhebel, rechts	95	Heizbare Heckscheibe*
k	Ladekontrolle	d	Wischerschalter	69	b Bedienhebel, links	96	Kennzeichenleuchten
l	Fernlichtkontrolle	e	Schalter Wischgeschwindigkeit	70	c Defrost-Schild	97	Schlußleuchte, rechts
m	Blinkerkontrolle, rechts	I	Intervallwischen	71	Schalter heizbare Heckscheibe*	a	Blinklicht
l	Elektronische Uhr	II	Langsames Wischen	72	Zeitrelais heizbare Heckscheibe*	b	Schlußlicht/Parklicht
m	Drehzahlmesser	III	Schnelles Wischen	73	Relais I Fensterheber*	c	Rückfahrlicht
8	Kontaktfühler Bremsbeläge, vorn rechts	Tastschalter Tempomat*	74	Temperaturregler Klimaanlage*	d	Bremslicht	
9	Temperaturfühler Wasser	A Ausschalten	75	Gebälsemotor	*Sonderausstattung	**Nur beim Coupé	
10	Kraftstoffeinspritzventile mit	V Verzögern/Fixieren	76	Vorwiderstand Gebläsemotor	Farben der Leitungen	bl = blau nf = naturfarben	
11	zugehöriger Zylinderbezeichnung	SP Speicher	77	Deckenleuchte, vorn, mit Schalter**	br = braun rs = rosa	el = elfenbein rt = rot	
12	Temperaturfühler Luft	B Beschleunigen/Fixieren	78	Fensterhebermotor, vorn links*	ge = gelb sw = schwarz	gn = grün vi = violett	
a	Leuchteinheit, rechts	Wischermotor	79	Schaltergruppe Fensterheber**	gr = grau ws = weiß	Beispiel:	
b	Fernlicht	38	39 Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung	a Schalter Fenster, hinten links**	Legungsbezeichnung 1,5 gr/rt	Grundfarbe gr = grau	
c	Abblendlicht	39	Schiebedachmotor*	b Sicherheitschalter**	Kennfarbe rt = rot	Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm ²	
d	Blinklicht	40	Schiebedachmotor*	c Schalter Fenster, vorn links			
e	Nebellicht	41	Relais Starter	d Schalter Fenster, vorn rechts**			
3	Elektronisches Steuergerät Steckerleiste	42	Hauptrelais elektronische Einspritzung	e Schalter Fenster, hinten rechts**			
4	Druckfühler	43	Steuergerät Tempomat*	Fensterhebermotor, vorn rechts*			
5	Drosselklappenschalter	44	Intervall-Nachwisch-Elektronik	78 Triggerimpulsgeber			
6	Kontaktfühler Bremsbeläge, vorn links	45	Zündverteiler	79 Steckdose (Diagnose)			
7	Zweiklang-Signalanlage	46		80 Batterie			