

Elektrischer Schaltplan Typ 560 SL (107.048  1986)

		Koordinate			Koordinate
A1	Kombi-Instrument	1 C	Sicherung 8, Klemme 15		6 D
e1	Blinkerkontrolle, links	1 F	Sicherung 10, Klemme 15		7 D
e2	Blinkerkontrolle, rechts	1 E	Sicherung 11, Klemme 30		5 D
e3	Fernlichtkontrolle	1 E	Sicherung 12, Klemme 30		5 D
e4	Kraftstoffreserve-Warnung	1 E	Sicherung 13, Klemme 58		5 D
e5	Ladekontrolle	1 E	Sicherung 14, Klemme 30		6 D
e6	Kontrolle Bremsbelagverschleißanzeige	1 E	Sicherung 15, Klemme 58		4 D
e7	Kontrolle Bremsflüssigkeit und Feststellbremse	1 E	Sicherung 16, Klemme 58		4 D
e8	Instrumentenbeleuchtung	1 D	Sicherung 17, Klemme 56a		3 D
e9	Warnleuchte Sicherheitsgurt	1 C	Sicherung 18, Klemme 56a		3 D
e10	Anzeigeleuchte O ₂ -Sonde	1 C	Sicherung 19, Klemme 56b		4 D
e11	Kontrolle Kühlmittelstand	1 F	Sicherung 20, Klemme 56b		4 D
e12	Kontrolle Ölstand	1 F			
e13	Kontrolle Scheibenwaschwasserstand	1 F	G1 Batterie		12 H
e14	Kontrolle Glühlampenausfall	1 F	G2 Drehstromgenerator mit elektronischem Regler		12 G
e15	Kontrolle RS (Airbag)	1 F	G3/2 O ₂ -Sonde, beheizt		16 F
p1	Temperaturanzeige Kühlmittel	1 E			
p2	Kraftstoffanzeige-Instrument	1 E	H1 Zweiklang-Signalanlage		3 H
p3	Öldruckanzeige	1 E			
p7	Elektronische Uhr/Drehzahlmesser	1 D	K1 Relais Überspannungsschutz		13 F
p8	Elektronischer Tachometer	1 D	K9 Relais Zusatzlüfter		16 C
r1	Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung	1 D	K10 Relais Zusatzlüfter Vorwiderstand		16 D
A2	Radio	1 C	K17 Relais Luftereinblasung		11 G
B2	Geber Luftmengenmesser	16 H	L1 OT-Geber		12 C
B4	Geber Kraftstoffanzeige	8 H	L2 Induktivgeber Geschwindigkeit		8 C
B5	Geber Öldruckanzeige	10 H	L5 Positionsgeber Kurbelwelle		14 D
B10/1	Temperaturfühler Wärmetauscher	13 A			
B10/4	Temperaturfühler Innenluft	13 A	M1 Starter		11 H
B11/2	Temperaturfühler Kühlmittel (EZL/KE/2E-E)	16 E	M2 Gebläsemotor		9 B
B13	Temperaturfühler Kühlmittelanzeige	12 D	M3/1 Kraftstoffpumpe 1		8 H
B18	Geber Höhenkorrektur	16 G	M3/2 Kraftstoffpumpe 2		8 H
C1	Energiespeicher Airbag	10 D	M4 Zusatzlüfter		16 C
E1	Leuchteinheit, links	3 H	M5/1 Wascherpumpe		5 A
e1	Fernlicht	4 H	M6/1 Wischermotor		4 A
e2	Abblendlicht	4 H	M11 Automatische Antenne		9 H
e3	Standlicht/Parklicht	3 H	M13 Umwälzpumpe		13 B
e4	Nebellicht	4 H	M14/1 Versorgungspumpe Zentralverriegelung		12 H
e5	Blinklicht	3 H			
e6	Seitenmarkierungslicht, links	4 H	N1/2 Schaltgerät Transistorzündung (EZL)		14 C
E2	Leuchteinheit, rechts	4 H	N2/2 Steuergerät Gurtstraffer mit Airbag		11 E
e1	Fernlicht	5 H	N2/4 Steuergerät Gurtwarnung		3 A
e2	Abblendlicht	5 H	N3 Steuergerät KE		14 H
e3	Standlicht/Parklicht	5 H	N6 Steuergerät Kompressorabschaltung		16 B
e4	Nebellicht	5 H	N7 Lampenkontrollgerät		5 G
e5	Blinklicht	5 H	N8 Steuergerät Leerlaufdrehzahl-Regelung		14 D
e6	Seitenmarkierungslicht, rechts	5 H	N9 Blink- und Warnblinkrelais		6 A
E3	Schlußleuchte, links	5 H	N11/1 Zeitrelais heizbare Heckscheibe		6 A
e1	Blinklicht	6 H	N11/5 Zeitrelais Deckenleuchte, verzögert		1 A
e2	Schlußlicht/Parklicht	6 H	N12 Intervall-Nachwisch-Elektronik		5 A
e3	Rückfahrlicht	6 H	N16/2 Relais Kraftstoffpumpe mit Kaltstartventilsteuerung und Kick-down-Abschaltung		13 D
e4	Bremslicht	5 H	N22/1 Steuergerät Klimatisierungsautomatik		14 A
e6	Seitenmarkierungslicht, links	5 H	N22/2 Bediengerät Klimatisierungsautomatik		11 A
E4	Schlußleuchte, rechts	7 H	N24 Spannungswandler Airbag		10 D
e1	Blinklicht	7 H	N29/1 Steuergerät Gebläseschaltung		10 A
e2	Schlußlicht/Parklicht	7 H			
e3	Rückfahrlicht	7 H	R1 Heizbare Heckscheibe		7 H
e4	Bremslicht	7 H	R2/2 Waschdüsenbeheizung, links		11 G
e6	Seitenmarkierungslicht, rechts	7 H	R2/3 Waschdüsenbeheizung, rechts		11 G
E12	Beleuchtung Schaltkulisse	8 C	R3 Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn		1 B
E13/1	Handschuhkastenleuchte	1 G	R4 Zündkerzen		13 C
E15/6	Deckenleuchte, links	2 B	R11 Außenspiegel Fahrer elektrisch beheizt		3 H
E15/7	Deckenleuchte, rechts	2 A	R12/1 Zündpille Gurtstraffer, vorn links		10 C
E17/1	Einstiegleuchte Fond, links	1 A	R12/2 Zündpille Gurtstraffer, vorn rechts		10 C
E17/2	Einstiegleuchte Fond, rechts	1 A	R12/3 Zündpille Airbag		10 C
E18/2	Kofferraumleuchte mit Schalter	9 H	R14 Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor		9 B
E19/1	Kennzeichenleuchte, links	6 H	R15 Vorwiderstand Zusatzlüfter		15 C
E19/2	Kennzeichenleuchte, rechts	6 H	R16/1 Einzelabgleichstecker (EZL)		16 D
E20	Beleuchtung Lichtdrehschalter	4 C	R17/1 Einzelabgleichstecker (KE)		16 G
E21	3. Bremslicht	8 G	R20/4 Temperaturwählrad Klimatisierungsautomatik		12 A
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	6 D	S1 Lichtdrehschalter		4 C
	Sicherung 1, Klemme 15R	5 D	S2/1 Zündstartschalter		8 A
	Sicherung 2, Klemme 15R	6 D	S4 Kombi-Schalter		4 A
	Sicherung 5, Klemme 15	6 D	s1 Blinkerschalter		3 A
	Sicherung 6, Klemme 15X	7 D	s2 Lichthupenschalter		4 A
	Sicherung 7, Klemme 15	6 D	s3 Abblendschalter		4 A
			s4 Wascherschalter		4 A