

| | | Koordinate |
|--------|---|------------|
| s5 | Schalter Wischgeschwindigkeit | 4 A |
| s5 | I Intervallwischen | 4 A |
| s5 | II Langsames Wischen | 4 A |
| s5 | III Schnelles Wischen | 4 A |
| S5/3 | Hochspannungsverteiler | 13 C |
| S6 | Warnblinkschalter | 8 A |
| S7 | Signalkontakt | 3 A |
| S8/2 | Warnsummerkontakt Beleuchtung/ Zentralverriegelung | 1 B |
| S9 | Bremslichtschalter | 6 F |
| S10/1 | Kontaktfühler Bremsbeläge, vorn links | 1 H |
| S10/2 | Kontaktfühler Bremsbeläge, vorn rechts | 1 G |
| S11 | Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle | 1 H |
| S12 | Schalter Feststellbremskontrolle | 1 H |
| S14 | Schalter heizbare Heckscheibe | 7 A |
| S15 | Schalter 2.Fahrprogramm | 9 E |
| S16/1 | Startsperr- und Rückfahrlichtschalter | 9 C |
| S17/9 | Schalter Handschuhkastenleuchte | 1 G |
| S17/13 | Türkontaktschalter, links (Einstiegsleuchte) | 1 B |
| S17/14 | Türkontaktschalter, rechts (Einstiegsleuchte) | 1 B |
| S18/2 | Schalter Deckenleuchte | 2 A |
| S24 | Schalter Frischluft-Umluft | 9 A |
| S25/5 | Temperaturschalter 105/115 °C | 16 B |
| S25/10 | Temperaturschalter 52 °C Zusatzlüfter 1. Stufe | 16 D |
| S29/2 | Drosselklappenschalter, Vollast-/Leerlauf- erkennung | 16 F |
| S30/2 | Kick-down-Schalter 2. Fahrprogramm | 9 C |
| S31 | Druckschalter Kältekompressor, AUS 2,0 bar/EIN 2,6 bar | 13 B |
| S41 | Schalter Kühlmittelstandskontrolle | 1 G |
| S42 | Schalter Scheibenwaschwasserstandskontrolle | 1 F |
| S43 | Schalter Ölstandskontrolle | 10 H |
| S47 | Schalt- und Arbeitselement, Tür vorn links | 13 G |
| S48 | Schalt- und Arbeitselement, Tür vorn rechts | 12 G |
| S49 | Schalt- und Arbeitselement, Heckdeckelschloß | 12 G |
| S60 | Schalter B-Schaltung | 10 C |
| S61 | Schalter automatische Antenne | 2 H |
| S68/1 | Schalter Gurtschloß, links | 3 B |
| S70 | Schalter Vereisungsschutz | 12 B |
| S71 | Schalter Kaltmotorsperre | 14 B |
| T1 | Zündspule | 12 D |
| W1 | Hauptmasse (Fußraum rechts) | |
| W2 | Masse, vorn rechts (bei Leuchteinheit) | |
| W3 | Masse, Radlauf vorn links (Zündspule) | |
| W6 | Masse, Kofferraum Radlauf links | |
| W7 | Masse, Kofferraum Radlauf rechts | |
| W9 | Masse, vorn links (bei Leuchteinheit) | |
| W10 | Masse, Batterie | |
| W11 | Masse, Motor (elektrische Leitung angeschraubt) | |
| W12 | Masse, Mittelkonsole | |
| W15 | Masse, Elektronik (Fußraum rechts) | |

Massestelle ohne Bezeichnung,
Bauteil direkt am Motor bzw. Karosserie.

Beispiel für geschleifte Masse z. B.: W11 (S17/4)
W11 (S17/4)



| | | |
|-------|---|-----------|
| X4/2 | Leistungsverbinder Klemme 30, 2polig | 11 H |
| X4/3 | Steckverbindung Klemme 30, Batterie/ Überspannungsschutz, 1polig | 12 G |
| X6 | Leistungsverbinder Klemme 58d, 1polig | 2 B/9 B |
| X11 | Diagnosedose/Leistungsverbinder Klemme TD | 12 C |
| X11/1 | Diagnosedose/Leistungsverbinder Klemme 30/ KE 2polig | 12 D/13 D |
| X18 | Steckverbindung Schlußlampeleitungssatz | 7 G |
| X21/2 | Leistungsverbinder Bremslichtschalter/ Elektronischer Tachometer | 5 G |
| X22 | Steckverbindung automatisches Getriebe | 10 D |

| | | Koordinate |
|-------|--|------------|
| X26 | Steckverbindung Motorleitungssatz | 12 E |
| X26/2 | Steckverbindung Motorleitungssatz/ Reiserechner 1polig | 13 G |
| X27 | Steckverbindung Starterleitungssatz | 10 G |
| X28/4 | Steckverbindung Airbag/Zündpille | 11 D |
| X28/5 | Schleifring Zündpille Airbag 2polig | 11 C |
| X35 | Leistungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 (Batterie) | 11 G |
| X44 | Steckverbindung Versorgungspumpe Zentral- verriegelung | 9 G |
| X48 | Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz) | 12 H/14 D |
| X49/2 | Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlicht- schalter | 8 E |
| X51/1 | Leistungsverbinder Klemme 87/Klemme 30, 2polig | 12 F |
| X63 | Steckverbindung Lenkungsleitungssatz | 3 B |
| X85 | Steckverbindung Klimaleitungssatz/ Motorleitungssatz 4polig | 14 B/15 B |
| Y1 | Elektrohydraulisches Stellglied | 13 G |
| Y3 | Umschaltventil automatisches Getriebe | 9 C |
| Y4 | Umschaltventil 2. Fahrprogramm | 10 E |
| Y5/1 | Elektromagnetische Kupplung Kältekompressor | 15 A |
| Y6 | Leerlaufsteller | 16 E |
| Y8 | Startventil | 13 G |
| Y19 | Monoventil Klimatisierungsautomatik | 13 A |
| Y32 | Unterdruckventil Luftpumpe | 12 G |
| Y33 | Elektromagnetische Kupplung Luftpumpe | 12 G |
| Y34 | Umschaltventilleiste 4fach | 9 C |
| y1 | Fußraumklappen | 9 B |
| y2 | Entfrosterdüsenklappen kleiner Hub und Mittel- düsenklappe | 9 B |
| y3 | Entfrosterdüsenklappen großer Hub | 9 B |
| y4 | Frischluft/Umluft Klappe | 9 B |
| a | Ohne Funktion. Leitung endet im Leitungssatz | |

Farben der Leitungen

| | |
|----|---------------|
| bl | = blau |
| br | = braun |
| el | = elfenbein |
| ge | = gelb |
| gn | = grün |
| gr | = grau |
| nf | = naturfarben |
| rs | = rosa |
| rt | = rot |
| sw | = schwarz |
| vi | = violett |
| ws | = weiß |

Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²